

UYDULARI AÇMA







1 Ana ekrandan cihaz sekmesine basınız.

15:22 🗟 🗟 🔸	🗑 🕸 🖘 🛧 %33 🛢
← Cihaz Ayarları	
Çözüm Modu	Güvenli Mod $>$
Eğik Ölçüm	Devre Dışı >
Konum güncelleme hızı	1HZ >
Alıcı Sesini Etkinleştir	
Sabit istasyon alarmı	
WiFi Etkinleştir	
Uydu Sistemleri	
Uzun Süreli Açık İnternet	0
WiFi İnternet Paylaşımı	$\bigcirc \circ$
Sabit Koordinatı Değişiklik Uyarısı	
RTK TimeOut[6,8100]	30 >
Static file naming convention	RINEX 2.11 >
Tamam	

3 Uydu sistemleri sekmesine basınız



2 Cihaz ayarları sekmesine basınız.

15:22 🗟 🗟 🍘	•	ଛ ≉ ଲ+ %33∎
\leftarrow	Uydu Sistemleri	
GPS		
GLONASS		
BEIDOU		
GALILEO		
SBAS		•
QZSS		
IRNSS		
	Tamam	

4 SBAS hariç diğer uyduları açınız.



PORT AYARLAMA





2 Current Özel sekmesine basınız.

15:24 🕸 🕸 छ 🔸		🗑 🕸 🖘 🛧 %33 🛢
←	Gezici Ayarları	
aRTK Etkinleştir	r	$\bigcirc \circ \bigcirc$
aRTK Gecikme Limiti		1200
Veri Bağlantısı	Kontrol	Ünitesi İnterneti $>$
Bağlantı Modu		NTRIP
CORS Ayarları		
Sunucu Adı		tusaga
Kullanıcı Adı		K073405801
Şifre		
Kaynak Noktası Aya	arları	
Kaynak Noktası		FKP $>$
ĸ	(aynak Tablosu A	AI
Veri alma		
Internete otoma	atik bağlan	
Başlat	Kaydet&Uygula	Uygula

4 Cors ayarları satırındaki (...) ya basınız,



15:23 🕸 🕸 🤕 🔸	💓 🕸 🗟 🛧 %33 🖿		
Gezici A	yarları		
aRTK Etkinleştir	$\bigcirc \circ$		
aRTK Gecikme Limiti	1200		
Veri Bağlantısı	Kontrol Ünitesi İnterneti $>$		
Bağlantı Modu	NTRIP		
CORS Ayarları			
Sunucu Adı	tusaga		
Kullanıcı Adı	K073405801		
Şifre			
Kaynak Noktası Ayarları			
Kaynak Noktası	FKP		
Kaynak Ta	ablosu Al		
Veri alma			
İnternete otomatik bağlan			
Durdur Kaydet8	Uygula Uygula		
3 Durdur sekmesi	ne basınız.		

PORT AYARLAMA

15:72 藏藏魚, 演奏令人0/22 🕯						
No	Sunucu Adı	IP	Port	Kullanıcı Adı	Ş	
1	iski	82.222.52.131	2101	optet4	**	
2	tusaga	212.156.70.42	2101	KC	**	
3	network	116.62.226.158	6020	F80011911003	**	
	Eklo	Düzonlo	Sil	Tamem		
	EKIE	Duzeme	511	ramam		

5 Önceden kayıtlı olan tusaga kullanıcı adı ve şifrenizi seçip düzenle sekmesine basınız.

15:23 亟亟爱。•					
4	- cc	RS Sunucu	Yönet	icisi	
No	Sunucu Adı	Port	Kullanıcı Adı	Ş	
1	iski	82.222.52.131	2101	optet4	**
2	tusaga	212.156.70.42	55600	К	**
3	network	116.62.226.158	6020	F80011911003	**
	Kul	lanıcı adı-şifres	sini kont	trol et	
	Ekle	Düzenle	Sil	Tamam	,

7 Yeni port ayarlarını seçip, Tamam sekmesine basınız.



6 Port sekmesine 55600 yazıp, Tamam sekmesine basınız.

15:24 國國會 • 匈米 令 + %33=					
\leftarrow	Gezici Ayarları				
	Ct .				
aRTK Etkinleştir	-	0			
aRTK Gecikme Limiti		1200			
Veri Bağlantısı	Kontrol	Ünitesi İnterneti >			
Bağlantı Modu		NTRIP $>$			
CORS Ayarları		••••			
Sunucu Adı		tusaga $>$			
Kullanıcı Adı		K073405801			
Şifre					
Kaynak Noktası Aya	arları				
Kaynak Noktası		FKP >			
ĸ	aynak Tablosu /	4I			
Veri alma					
İnternete otoma	ıtik bağlan				
Başlat	Kaydet&Uygula	Uygula			

8 Kaynak tablosu al sekmesine basınız.

			PORT AYARLAMA		
15:24 ¤	× • × @ •	鹽水為★%33∎		15:24 🗟 🗟 🍘 🔹	窗水 🗟 🛧 %33 🛢
\leftarrow	Gezici Ayarları			← Gezi	ci Ayarları
Otatin	ven Rayaet			otatik ven Rayaet	
aRTK	Etkinleştir	0		aRTK Etkinleştir	0
aRTK Limiti	Gecikme	1200		aRTK Gecikme Limiti	1200
Veri E	🔻 Kaynak Noktası	✓ ^{neti} >		Veri Bağlantısı	Kontrol Ünitesi İnterneti $>$
Bağla	VRSRTCM31	RIP >		Bağlantı Modu	NTRIP
CORS A	540			CORS Ayarları	••••
Sunue	FKP	aga >		Sunucu Adı	tusaga
Kullar	MAC	5801		Kullanıcı Adı Gir	iş başarılı! K073405801
Sifre	RTD	O		Şifre	
Kaynak	TG20	\bigcirc		Kaynak Noktası Ayarları	
Kayna	VRS	О _{ИЗ1} >		Kaynak Noktası	VRSRTCM31
	VRSRTCM31			Kayna	k Tablosu Al
Veri alm	a			Veri alma	
Interne	ete otomatik bağlan			İnternete otomatik ba	ığlan
Ва	şlat Kaydet&Uygula	Uygula		Durdur Kayo	det&Uygula Uygula

9 Açılan kaynak noktası listesinden VRSRTCM31'i seçip, Başlat sekmesine basınız. 10 Giriş başarılı bildirimi aldıktan sonra Uygula sekmesine basınız.



11 FiX Konuma geçtikten sonra kullanıma başlıyabilirsiniz.

İYİ ÇALIŞMALAR!!!

Adres: Perpa Tic. Merk. B Blok Kat:11 No:1711 Okmeydanı, 34384 Şişli / iSTANBUL / TR Tel: (90-212) 222 95 23 Faks: (90-212) 222 94 87 Email: info@optetmakina.com