





ELYA

Teknoloji San.veTic.A.Ş.

TUSAGA PORT DEĞİŞİKLİĞİ



Port değişikliği yapmak için **Cihaz** sekmesinden **Gezici**'ye girilir.



ELYA

Teknoloji San.veTic.A.Ş.

TUSAGA PORT DEĞİŞİKLİĞİ

← Gezici Ayarları

Temel Parametreler

Yükseklik Açısı 5 >

Veri Bağlantısı Ayarları

Veri Bağlantısı Kontrol Ünitesi İnterneti >

Bağlantı Modu:NTRIP

IP:212.156.70.42 Sunucu Port:2101 >

Kullanıcı Adı:K070... Şifre:*****

Kaynak Noktası Ayarları

Kaynak Noktası VRSRTCM31 >

Veri Alma Durumu

Başlat

Paylaş

Koleksiyon

Uygula

İşaretili yerden CORS
Yapılandırma ekranına
girilir.

Ofis: Güneşevler Mahallesi 21. Sok. No:5/5 Altundağ İş Merkezi
Altındağ/ANKARA
Tel: +90 312 348 4842



ELYA

Teknoloji San.veTic.A.Ş.

TUSAGA PORT DEĞİŞİKLİĞİ

← Parametre Ayarları

Kontrol Ünitesi İnterneti

Bağlantı Modu

NTRIP >

CORS Ayarları



IP 212.156.70.42 X

Port 55600

Kullanıcı Adı test

Şifre

Tamam

Herhangi bir IP değişikliği
olmamakla beraber PORT:
2101 iken 55600
olmuştur.

Ofis: Güneşevler Mahallesi 21. Sok. No:5/5 Altundağ İş Merkezi
Altındağ/ANKARA
Tel: +90 312 348 4842



ELYA

Teknoloji San.veTic.A.Ş.

TUSAGA PORT DEĞİŞİKLİĞİ

Gezici Ayarları

Temel Parametreler

Yükseklik Açısı 5 >

Veri Bağlantısı Ayarları

Veri Bağlantısı Kontrol Ünitesi İnterneti >

Bağlantı Modu:NTRIP

IP:212.156.70.42 Sunucu Port:55600 >

Kullanıcı Adı:test Şifre:*****

Kaynak Noktası Ayarları

Kaynak Noktası VRS >

Veri Alma Durumu

Başlat

Al dedikten sonra VRSTRCM31 seçtiğimiz kaynak olarak da VRS olarak kaynağı değiştirmemiz gerekmektedir.